

Das Original - Made in Germany



GRIPS® ANTIKEIMFOLIE

LOGIS

Schützt Oberflächen dauerhaft gegen behüllte Viren und Bakterien
Besonders wirksam u.a. gegen Corona, Influenza und
multiresistente Bakterien (MRSA)

Produktinformationen LOGIS GRIPS® ANTIKEIMFOLIE

LOGIS GRIPS® Antikeimfolie ist eine transparente selbstklebende Folie zum langfristigen Schutz von Oberflächen gegen behüllte Viren und Bakterien. Das Aufbringen der Folie versiegelt die Oberfläche und macht >99% aller behüllten Viren wie Covid-19 und Influenza sowie Bakterien (auch multiresistente Keime) unschädlich. Einmal aufgebracht, schützt die Folie die Oberfläche je nach Beanspruchung bis zu einem Jahr. Regelmäßiges Reinigen der Oberfläche wirkt sich positiv auf Wirksamkeit und Haltbarkeit aus. Wirksamkeit getestet und bestätigt vom Eurovir® Hygiene-Labor. Hautverträglichkeit dermatologisch mit „SEHR GUT“ bestätigt von Dermatest®.



Anwendung: Folie auspacken, zu beklebende Fläche ausmessen, Folie zuschneiden.

1. Zu beklebende Oberfläche gründlich mit einem feuchten Tuch reinigen und trocknen lassen.
2. Ein Stück der Klebefolie vom Trägerpapier lösen und das Trägerpapier etwas nach hinten umklappen.
3. Die Klebefolie einseitig an den Ecken fixieren und einen dünnen Streifen am Rand andrücken, damit die Klebefolie haftet. (Bei unebenen oder runden Oberflächen die Folie sofort ganz abziehen, gleichmäßig aufbringen und glattstreichen).
4. Mit einer Rakel von oben nach unten über die Klebefolie wischen, während man das Trägerpapier immer weiter von der Klebefolie löst.
5. Mit gleichmäßigen Andruckbewegungen weiter verfahren, bis die Folie komplett auf dem Untergrund klebt.



Hinweise:

Produkt ist ggf. brennbar. Trocken und kühl lagern. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht verschlucken. Nicht mit Schleimhäute und Lebensmitteln in Kontakt bringen. Nicht für Textilien, Polster oder Teppiche geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch ungeeignete, unsachgemäße oder fehlerhafte Lagerung, Verwendung oder Behandlung durch den Verbraucher oder natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht vom Hersteller zu vertreten sind.

Produktbeschreibung: Polymer-PVC-Folie mit solvent Polyacrylat, ablösbar. Erzeugnis gemäß REACH-Verordnung.
Inhaltsstoffe Beschichtung: n-Propanol (<85%), Spezial-Hybridpolymer (<15%), Aminopropyltriethoxysilan (<3%), Bronopol (<0,1%), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (<0,1%)

BAuA: Reg.-Nr. N-95245

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

